

Questões de energia no SPA901

Índice

[Introdução](#)

[Que são os requisitos de energia para que o SPA-901 funcione bem?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Que são os requisitos de energia para que o SPA-901 funcione bem?](#)

R.

Para que o SPA-901 funcione bem, certifique-se que os seguintes requisitos de energia estão cumpridos:

Tipo de comutação (100-240v) automático

Tensão de entrada DC: +5 volts DC em 2.0 ampères máximo

Consumo de energia: Watts 5

Adaptador de energia: 100-240v - entrada 50-60Hz (26-34VA) AC, cabo de 1.8m

Note: Assegure-se de que seus adaptadores de energia estejam obstruídos firmemente à porta de energia do SPA-901 e se estejam conformando a estas especificações para eliminar problemas de energia possíveis.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)