

# Questões de energia no SPA901

## Índice

[Introdução](#)

[Que são os requisitos de energia para que o SPA-901 funcione bem?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

**Q. [Que são os requisitos de energia para que o SPA-901 funcione bem?](#)**

**R.**

Para que o SPA-901 funcione bem, certifique-se que os seguintes requisitos de energia estão cumpridos:

**Tipo de comutação** (100-240v) automático

**Tensão de entrada DC:** +5 volts DC em 2.0 ampères máximo

**Consumo de energia:** Watts 5

**Adaptador de energia:** 100-240v - entrada 50-60Hz (26-34VA) AC, cabo de 1.8m

**Nota:** Assegure-se de que seus adaptadores de energia estejam obstruídos firmemente à porta de energia do SPA-901 e se estejam conformando a estas especificações para eliminar problemas de energia possíveis.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)