

Configuração de exemplo de SPA921 ao fornecedor de serviço on-line

Índice

[Introdução](#)
[Configuração inicial para SPA921](#)
[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Configuração inicial para SPA921](#)

R.

O telefone voip SPA921 é ideal para uma residência ou um negócio usando um serviço de telefonia IP ou um IP hospedado PBX. A linha pode ser configurada como um telefone original (ou a extensão), ou pode ser configurada para compartilhar de um número que seja atribuído aos telefones múltiplos. Está abaixo a instrução em como registrar manualmente o SPA921 a seu fornecedor de VoIP ou IP PBX.

Passo 1:

Conecte o SPA921 a sua rede. Certifique-se de que o dispositivo está conectado corretamente. Se o dispositivo não é conectado corretamente à rede, o botão iluminará acima o vermelho.

Passo 2:

Verifique o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do dispositivo. Pressione e escolha então a opção 9 na lista. O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT será indicado no painel LCD.

Passo 3:

Alcance a página de instalação para o dispositivo datilografando o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA921 em seu internet explorer (por exemplo <http://192.168.1.101>). À revelia não há nenhuma username ou senha para o dispositivo. Clique sobre o início de uma sessão Admin e avançou-o então.

Passo 4:

Clique sobre a aba Ext.

Passo 5:

Ajuste a linha permitem ao " sim " e põem então o usuário - identificação, senha, proxy e proxy de partida. Depois que você põe a informação correta de seu fornecedor de VoIP, clique sobre .

Passo 6:

Para verificar se o dispositivo é registrado já, vá à aba da INFORMAÇÃO e verifique então o estado EXT.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)