

Permitindo o atendimento de chamada

Índice

[Introdução](#)

[Como posso eu permitir a característica do atendimento de chamada?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como posso eu permitir a característica do atendimento de chamada?](#)

R.

Configurando o atendimento de chamada em SPA-941/942

Passo 1:

Discar "*36" e espere **Enter** pegaram a mensagem do número na tela de cristal líquido do telefone remoto.

Passo 2:

Discar o número EXT do telefone que está soando. O número deve indicar na tela de cristal líquido do telefone remoto.

Passo 3:

Uma vez que você vê o número EXT na tela de cristal líquido, pressione a chave **macia do seletor**. Você poderá agora pegar o atendimento de uma outra extensão.

Note: O telefone parará de soar uma vez que você pegara o atendimento.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)