

Que é o nome de usuário padrão e a senha para o TANDBERG EX90?

Índice

[Introdução](#)

[Que é o nome de usuário padrão e a senha para o TANDBERG EX90?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se ao sistema EX90 do Cisco TelePresence.

Q. Que é o nome de usuário padrão e a senha para o TANDBERG EX90?

A. O nome de usuário padrão é "admin" e "" da senha (placa) para o TANDBERG EX90.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)