

Como eu restauro a senha do menu em um sistema TANDBERG MXP?

Índice

[Introdução](#)

[Como eu restauro a senha do menu em um sistema TANDBERG MXP?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se à série do perfil do sistema MXP do Cisco TelePresence, à série do sistema MXP do Cisco TelePresence, ao Produtos da série e do Cisco TelePresence System Edge MXP Series do integrador de sistema MXP do Cisco TelePresence.

Q. Como eu restauro a senha do menu em um sistema TANDBERG MXP?

A. Conecte um cabo serial direto reto (9600, N, 8, 1) à porta 1 dos dados no codec. Inscreva o comando seguinte:

- senha do menu do xConfiguration OSD:

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)