

# Índice

[Introdução](#)

[Como eu configuro um sistema T3 para usar um server particular do TelePresence?](#)

## Introdução

Este documento descreve como configurar um sistema T3 do Cisco TelePresence para usar um server particular do TelePresence.

## Como eu configuro um sistema T3 para usar um server particular do TelePresence?

Na unidade de controle do TelePresence (TCU), edite o arquivo device.properties com o endereço do server do TelePresence. Seja certo incorporar o nome de usuário e senha correto.

Dica: Para mais detalhes, veja o [guia do administrador T3](#).

Está abaixo um exemplo do dispositivo/arquivo de propriedades que ilustra como pode se estabelecer: