



ID do Documento: 118430

Atualizado em: novembro 07, 2014

Contribuído por engenheiros de TAC da Cisco.



[Transferência PDF](#)



[Imprimir](#)

[\[+\] Feedback](#)

## Produtos Relacionados

- [Server do Cisco TelePresence](#)

## Índice

[Introdução](#)

[Que do “a mensagem não ativada produto” significa?](#)

[Cisco relacionado apoia discussões da comunidade](#)

## Introdução

Este documento descreve a razão pela qual o server do TelePresence pôde indicar a mensagem “produto não ativado”.

## Que do “a mensagem não ativada produto” significa?

A fim verificar se seu server do TelePresence perca sua chave de ativação, vá à **configuração > à elevação**. Se a chave de ativação não é mostrada, reenter a. Se é indicada, contacte o apoio de cliente Cisco.

Era este documento útil? [Sim nenhum](#)

Obrigado para seu feedback.

[Abra um caso de suporte](#) (exige um [contrato de serviço Cisco](#).)

## Cisco relacionado apoia discussões da comunidade

[Cisco apoia a comunidade](#) é um fórum para que você faça e responda a perguntas, sugestões da parte, e colabora com seus pares.

Refira [convenções dos dicas técnicas da Cisco](#) para obter informações sobre das convenções usadas neste documento.

Atualizado em: novembro 07, 2014

ID do Documento: 118430