

Índice

[Introdução](#)

[Por que o navegador já não trabalha com um server do TelePresence?](#)

Introdução

Este documento descreve as razões pelas quais seu navegador pôde de repente já não trabalhar com o server do TelePresence.

Por que o navegador já não trabalha com um server do TelePresence?

Isto pode acontecer se o serviço HTTP/HTTPS é desabilitado no server do TelePresence. A fim permitir os serviços HTTP ou HTTPS, você deve usar o console serial porque você não pode o alcançar através da interface da WEB:

1. Conecte ao server do TelePresence através do console serial.
2. Inscreva o **comando show do serviço** a fim determinar que serviços são permitidos.
3. Se o serviço HTTP não é permitido, incorpore o **HTTP do serviço 0 permite** a fim permitir o HTTP na porta A. (similarmente para o HTTPS, incorpore **https do serviço 0 permite**.)
4. Reinicie o server do TelePresence.

Uma vez que você tem a Conectividade HTTP/S ao server do TelePresence, você pode usar a interface da WEB a fim alterar os serviços ativo e as portas:

- O log no server do TelePresence e vai ao > **serviços da rede**.
- Verifique/desmarcar as caixas ao lado dos nomes do serviço e edite os números de porta caso necessário.
- O clique **aplica mudanças**.

Dica: Veja o assunto de ajuda online [configurar Serviços IP](#) para mais informação