

# Índice

## [Introdução](#)

[Porque faz “há portas licenciadas não livres.... Somente os atendimentos audio podem agora ser feitos.” indicador de advertência?](#)

## Introdução

Este documento descreve a razão pela qual indicadores deste mensagem de advertência: “Há portas licenciadas não livres, instala por favor chaves de licença da porta nos server do TelePresence. Somente os atendimentos audio podem agora ser feitos.”

## **Porque faz “há portas licenciadas não livres.... Somente os atendimentos audio podem agora ser feitos.” indicador de advertência?**

Este aviso significa que seu server do TelePresence não tem as licenças da tela instaladas para fazer os atendimentos video.

Dica: Refira por favor a [porta do](#) artigo [MSE e selecione licenças a instalação e procedimentos da atribuição](#).