

Como eu renovo as licenças em um módulo de Serviços de segurança ASA CSC?

Índice

[Introdução](#)

[Como eu renovo as licenças em um módulo de Serviços de segurança ASA CSC?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como renovar licenças em um módulo de Serviços de segurança da Segurança e do controle do índice de Cisco ASA (CSC).

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter informações sobre convenções de documentos.

Q. Como eu renovo as licenças em um módulo de Serviços de segurança ASA CSC?

A. Termine estas etapas a fim renovar licenças em um módulo de Serviços de segurança ASA CSC:

1. Determine SKU apropriado. A fim renovar licenças em um módulo de Serviços de segurança ASA CSC, você deve primeiramente determinar SKU apropriado para suas licenças. Considere esta tela licenciar do módulo JAB101900KH do exemplo CSC:

Base License		View detailed license online
Product:	Base license for InterScan for CSC SSM	
Version:	Standard	
Activation code:	PX-EL4Y-E5HJ6-36QRM-N4N6W-TH6S3-3TF5Q	Enter a new code
Seats:	000500	
Status:	Activated	
Expiration date:	08/30/2012	
		<input type="button" value="Check Status Online"/> Last Status Check:10/26/2011
Plus License		View detailed license online
Product:	Plus license for InterScan for CSC SSM	
Version:	Standard	
Activation code:	PX-N6TY-RBYHZ-ERD8V-4D8SQ-3ELPQ-VYBBB	Enter a new code
Status:	Activated	
Expiration date:	08/30/2012	
		<input type="button" value="Check Status Online"/> Last Status Check:10/26/2011

Este exemplo mostra uma licença e um a BAIXOS MAIS a licença em um módulo CSC-10 com 500 usuários. A fim escolher a renovação apropriada, você deve combinar a contagem do assento e o tipo de módulo, e decide que licença ou licenças renovar (BASE ou SINAL DE ADIÇÃO ou ambos). Use este SKUs como exemplos: *L-ASACSC10-500UP1Y* ou *ASA-CSC10-500UP-1Y* Esta tabela alista os elementos de SKU que determinam as características da renovação. **Nota:** SKU pode incluir um U, ou um P, ou ambos. Se SKU mostra somente um U, renova a licença BAIXA somente. Se mostra somente um P, renova a licença POSITIVA somente. Refira a seção *satisfeita das renovações da Segurança do 5500 Series de Cisco ASA da entrega eletrônica da licença (ELD) SKUs* para uma lista de renovação disponível SKUs.

- Uma vez que você determina SKU apropriado, compre SKU de um revendedor ou de seu equipe de conta. Uma vez que você compra uma da renovação SKUs, você recebe um número original PAK.
- Uma vez que você recebe o número PAK, incorpore-o no página da web do [registro de licença dos produtos da Cisco \(clientes registrados somente\)](#).
- Dentro do página da web do [registro de licença dos produtos da Cisco \(clientes registrados somente\)](#), siga as instruções na tela, e forneça o número de série CSC quando alertado.
- Quando o processo está completo, abra a interface de módulo, e clique o **Online do estado da verificação** para as licenças.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)