

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[IOS-XE ao mapeamento da Versão do IOS](#)

[Relação entre o ID de produto e o conjunto de recursos da licença](#)

[Informação relacionada:](#)

Introdução

Este documento descreve o Cisco IOS Software, que é executado enquanto um processo dentro do Cisco IOS XE no que está chamado o demónio IO, ou IOSd. Quando muitos dos componentes de infraestrutura migrarem do Cisco IOS próprio ao Cisco IOS XE tal como a disponibilidade alta as características do Cisco IOS Software são exatamente mesma aquela corrida dentro do Cisco IOS XE como seriam em um Cisco IOS Release tradicional.

Este documento é importante compreender o mapeamento entre as versões do Software Cisco IOS XE e a Versão do IOS clássica respectiva que são executado em Cisco Catalyst 3850 Switch.

Igualmente explica o sufixo no fim do ID de produto do catalizador 3850/3650 e do seu significado.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

IOS-XE ao mapeamento da Versão do IOS

Os ilustrates da tabela 1 o IOS-XE aos IO que traçam para Plataformas do catalizador 3850/3650.

Tabela 1. IOS-XE ao mapeamento da Versão do IOS.

Versão do Cisco IOS XE	Versão do Cisco IOS
------------------------	---------------------

Denali 16.1.2	Não aplicável
Denali 16.1.1	Não aplicável
03.07.03E	15.2(3)E3
03.07.02E	15.2(3)E2
03.07.01E	15.2(3)E1
03.07.00E	15.2(3)E
03.06.04E	15.2(2)E4
03.06.03E	15.2(2)E3
03.06.02aE	15.2(2)E2
03.06.01E	15.2(2)E1
03.06.00E	15.2(2)E
03.03.05SE	15.0(1)EZ5
03.03.04SE	15.0(1)EZ4
03.03.03SE	15.0(1)EZ3
03.03.02SE	15.0(1)EZ2
03.03.01SE	15.0(1)EZ1
03.03.00SE	15.0(1)EZ
03.02.03SE	15.0(1)EX3
03.02.02SE	15.0(1)EX2
03.02.01SE	15.0(1)EX1
03.02.00SE	15.0(1)EX

Cada **arquivo de imagem do .bin** mostra ambas as versões em seu nome completo como abaixo.

cat3k_caa-universalk9.SPA.03.06.04.E.152-2.E4.bin

Relação entre o ID de produto e o conjunto de recursos da licença

Quando você vai à [página da transferência de software Cisco](#) para o Switches que do catalizador 3850/3650 você encontrará o ID de produto completo, mas não combinará exatamente com seu ID de produto sob as **saídas de versão da mostra**, será sem a última letra que é

Cisco pagina: Interruptor do catalizador 3850-24P-S

Versão da mostra: WS-C3850-24P

A letra final faz a referência a um conjunto de recursos que o interruptor envie com, a **versão da mostra** ou a saída do direito-à-uso da **licença da mostra** mostrará a licença atual.

A tabela 2 mostra as letras possíveis e que conjuntos de recursos traduzem.

Nomenclatura do conjunto de recursos da **tabela 2. no** Switches do catalizador 3850/3650.

Letra	Licença
I	Base LAN
S	Base IP
E	Serviços IP

Informação relacionada:

- [Folha de dados dos Series Switch do Cisco catalyst](#)
- [Cisco IOS XE e Cisco IOS Software Release 15](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)