

# Números de produtos, números de peças e descrições de cabos da Cisco

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Números de produtos, números de peças e descrições de cabos](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento fornece as informações necessárias para determinar as peças corretas do cabo para seu equipamento da Cisco. A fim encontrar o cabo correto para suas necessidades, refira a tabela nos [números de produto de cabo](#), seção das [descrições e número de peça](#). Na coluna do hardware, encontre a máquina para que você precisa o cabo, e veja então o número do produto correspondente, o part number, e a descrição da parte.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este original não é restringido à versão de software e hardware específica.

### [Convenções](#)

Para obter informações sobre das convenções de documento, refira as [convenções dos dicas técnicas da Cisco](#).

## [Números de produtos, números de peças e descrições de cabos](#)

Número de produto	Número da peça	Hardware	Descrição
APP-IC1=	76-0617	AGS	Porta e cabo do

			console
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	Porta e cabo do console
CAB-232FC=	72-0794-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso, e placas de PC do AccessPro	CAB 10 FT FEM DCE RS-232
CAB-232MT=	72-0793-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso, e placas de PC do AccessPro	CAB 10 FT DO HOMEM DTE RS-232
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2509-2512, 2500	CABO DE CON. A MODEM PARA RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2509-2512, 2500	CABLE CONN-FDTEv
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	CABO 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	Cabo RS232 DTE 3000 de 3 m Cabo RS232 DTE 3000 de 3 m v
CAB-3C232C	72-0736-01	3000, 3104/3204	Cabo DCE RS232
CAB-3C449=	72-0672-01	3000	cabo do DTE 3000 RS449 de 10Ft
CAB-3C449C=	72-0738-01	3000, 3104/3204	Cabo RS449 DCE
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	cabo do DTE 3000 RE530 de 10Ft
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000, 2000, IGS	Cabo adaptador dos Ethernet de 18"
CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	cabo V2 do DTE 3000 V.35 de 10ft
CAB-3CV35V2C	72-0740-02	3000, 3104/3204	Cabo V.35 DCE (V2)

=			
CAB-3CX21=	72-0683-02	3000	Cabo 10Ft X.21 DTE 3000
CAB-3CX21C=	72-0737-01	3000, 3104/3204	Cabo DCE X.21
CAB-449FC=	72-0796-01	7000, 4000, 2500	FEM DCE RS-449 CAB FT
CAB-449MT=	72-0795-01	7000, 4000, 2500	CAB 10 FT DO HOMEM DTE RS-449
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	Conector DB-25, DCE fêmea
CAB-500DCM=	29-0808-01	CS500	Conector DB-25, homem DCE
CAB-500DTF=	29-0810-01	CS500	Conector DB-25, fêmea DTE
CAB-500DTM=	29-0811-01	CS500	Conector DB-25, DTE macho
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500, CS500	Cabo do console RJ-45
CAB-530MT=	72-0797-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso, e placas de PC do AccessPro	CAB 10 FT DO HOMEM DTE RS-530
CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	Sobressalentes dos conjuntos de cabos v
CAB-7K232FC=	72-0751-01	7000 (SxSIP)	Táxi 10ft do DCE fêmea RS-232
CAB-7K232MT=	72-0747-01	7000 (SxSIP)	Cabo EOL-HD fêmea DCE RS-440 de 10 pés
CAB-7K449FC=	72-0753-01	7000 (SxSIP)	Cabo EOL-HD fêmea DCE RS-440 de 10 pés
CAB-7K449MT=	72-0749-01	7000 (SxSIP)	Cabo EOL-HD macho DTE RS-449 Cab de 10 pés.
CAB-7KCT1DB15=	72-0799-00	7500, 7000, 4000, e 3600	Cabo de passagem DSX1 para CSU DB-15
CAB-7KCT1NU LL=	72-0800-00	7500, 7000, 4000, e 3600	DSX1 ao cabo do zero CSU DB-15

CAB-7KV35FC=	72-0754-01	7000 (SxSIP)	Cabo 10 pés EOL-HD fêmea DCE V.35 v
CAB-7KV35MC=	72-0762-01	7000 (SxSIP)	Táxi 10ft do DTE fêmea V.35 EOL-HD.
CAB-7KV35MC=	72-0763-01	7000 (SxSIP)	Táxi 10ft do homem DCE V.35 EOL-HD.
CAB-7KV35MT=	72-0748-01	7000 (SxSIP)	Táxi 10ft do eol-hd male dte V.35.
CAB-7KX21FC=	72-0764-01	7000 (SxSIP)	Táxi 10ft do eol-hd female dce X.21.
CAB-7KX21MT=	72-0750-01	7000 (SxSIP)	Táxi 10ft do eol-hd male dte X.21.
CAB-8K=	72-0250	ASM (CSC-16)	8 linha cabo de transição
CAB-AC=	72-0259	Todos, exceto 7XXX	Cabo de alimentação, Cabo de alimentação de 110 V, 110 Vv
CAB-ACA=	72-0746-01	Todos, exceto 7XXX	Tomada, potência Cord,Australian,1 0A
CAB-ACE=	72-0460	Todos, exceto 7XXX	Cabo de alimentação - Europa
CAB-ACI=	72-0556	Todos, exceto 7XXX	PWR,Italian,Replaces CAB-ITL=
CAB-ACU=	72-0557	Todos, exceto 7XXX	Cabo de força Reino Unido
CAB-ADPTRS-RJ45=	CAB-ADPTRS-RJ45=	2500	8 ADAPTERS-RJ45 A RJ45 SHLD
CAB-AS51-8=	CAB-AS51-8=	AS5100	cabo 8A "Y" do SE do cartão AS51 v
CAB-ATM-DS3/E3=	CAB-ATM-DS3/E3=	7000, 4000	ATM Cable,DS3+e3;10 ft.
CAB-E1-BNC=	CAB-E1-BNC=	7500, 7000, 4000, 3600 e servidores de acesso	E1 cabo BNC 75ohm/Unbal 5m
CAB-E1-	CAB-E1-	7500, 7000,	Cabo E1 DB15 de

DB15=	DB15=	4000, 3600 e servidores de acesso	120 ohm/Bal 5m
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000, 4000	E1 cabo DIN 120ohm/Bal 5m
CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7000, 4000	E1 cabo RJ48 120ohm/Bal 5mv
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	7500, 7000, 4000, 3600 e servidores de acesso	CABO E1 ISDN PRI, PÉ 10
CAB-E1-TWINAX=	CAB-E1-TWINAX=	7500, 7000, 4000, 3600 e servidores de acesso	Cabo TWINAX 120ohm/Bal 5m
CAB-FMDD=	72-0769-01	7000, 4000, AGS+	Mini DIN ao táxi do conversor DIN
CAB-HNUL=	72-0727-01	7500, 7000 e 4000	Cabasy, Null Modem, DTE, HSSI
CAB-HSI1=	72-0710-01	7500, 7000 e 4000	Cabo HSSI, conexão de macho com macho
CAB-IF=	72-0672	IGS	Transição do cabo EOL de 10 pés, IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	Transição do cabo EOL de 10 pés, IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	Transição de cabo 10ft V.35,IGS
CAB-IX=	72-0683-01	IGS	Cabo Transition,10ft.X. 21.IGS
CAB-MC+/ENV M	72-0718-01	AGS+	Cabos do CSC MC+to ENVM
CAB-NP232C=	72-0736-01	4000	DCE 4000 cable RS232 de 10Ft
CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	Cabo RS232 DTE 4000 de 3 m
CAB-NP449C=	72-0738-01	4000	DCE 4000 cable RS449 de 10Ft
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	Cabo RS449 DTE 4000 de 3 m
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASY,ISDN BRI LCKING I/F,4

			VV
CAB-NP530=	72-0732-01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8
CAB-NP8B-LT	CAB-NP8B-LT	4000	CABASY, LINHA TERMINAT DO ISDN BRI
CAB-NPV35CV2=	72-0740-02	4000	DCE 4000 cable V.35 V2 de 10ft
CAB-NPV35TV2=	72-0671-02	4000	cabo V2 do DTE 4000 V.35 de 10ft
CAB-NPX21C=	72-0737-01	4000	DCE 4000 cable X.21 de 10Ft
CAB-NPX21T=	72-0683-02	4000	cabo do DTE 4000 X.21 de 10Ft
CAB-NV=	72-0488	AGS+	Cabo CSC-MC
CAB-OCF=	75-1017-01	ASM	DB25, Adaptador, DCE, F
CAB-OCM=	75-1018-01	ASM	DB25, Adaptador, DCE, M
CAB-OCT=	72-0684	ASM	CABASY, Octopus
CAB-OCTAL-ASYNC=	CAB-OCTAL-ASYNC=	2509-2512	CABO ASSÍNCRONO 8PORT RJ45
CAB-OCTAL-FDTE=	CAB-OCTAL-FDTE=	2509-2512	CABO OCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-KIT=	CAB-OCTAL-KIT=	2509-2512	CABO OCTAL+RJ45-MALE DSUBS
CAB-OTF=	75-1019-01	ASM	Adaptador DB25, DTE, F
CAB-OTM=	75-1020-01	ASM	DB25, Adaptador, DTE, M
CAB-PCAVA=	CAB-PCAVA=	7500, 7000	CABO-V A PCA PARA CIP
CAB-PCAVB=	CAB-PCAVB	7500, 7000	PCA V-CABLE B FOR CIP
CAB-PCAY=	CAB-PCAY=	7500, 7000	BARRAMENTO PCA & JOGO DA ETIQUETA Y-CABLE
CAB-R23=	74-0173	Para todas	Cabo, Applique

		as plataformas de roteador	RS232
CAB- R23NZ=	72-0757- 01	AGS+	Cabo de transição DTE NRZI
CAB-R44=	74-0187	Para todas as plataformas de roteador	Aplique de Cabo RS449
CAB- RJ45=	CAB- RJ45=	2500, CS500	CAB-RJ45-RJ45 8FT
CAB-ST5=	72-0382	STS-10(X)	Cable,STS-10
CAB- V35FC=	72-0792- 01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso, e placas de PC do AccessPro	FEM DCE V35 CAB 10 FT
CAB- V35FT=	72-0801- 01	4000	FEM DTE V35 CAB 10FT
CAB- V35MC=	72-0802- 01	4000	CAB 10 FT DO HOMEM DCE V35
CAB- V35MT=	72-0791- 01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso, e placas de PC do AccessPro	CAB 10 FT do homem DTE V35
CAB- V35MTS=	72-0816- 01	1001	Cabo ASY V.35 Protetor 3 MTRS
CAB-VCF=	72-0685	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl F- end Fmale DCE
CAB- VCM=	72-0681	AGS+	Cabo DCE macho V. de 35,2 m com extr. M
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	Cbl f-end fmale DTE V.35,2-Mtr
CAB- VTM=	72-0682	AGS+	CBL M com extremidade macho DTE V.35,2-Mtr
CAB- X21FC=	72-0790- 01	1001	CAB 10 FT FEM DCE X 21

CAB-X21MT=	72-0789-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso, e placas de PC do AccessPro	MALE DTE X21 CAB 10 FT
CAB-X21MT=	72-0252	AGS	Cabo interno do Applique MCI/SCI
CAB-X21MT=	72-0676	3000, 2000, IGS	Cabo pigtail dos ETHERNET 18"
CAB-X21MT=	72-0712-01	MGS, CGS	SHLD, MCI/SCI, Cabo interno do aplicativo
CAB-X21MT=	72-0717-01	AGS	SHLD, MCI/SCI, Cabo interno do aplicativo

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte técnico - Cisco Systems](#)