

Ferramenta de segurança adaptável FAQ do 5500 Series ASA

Índice

[Introdução](#)

[Por que sou eu incapaz de sibilhar a interface interna do ASA de um host conectado à interface externa do ASA?](#)

[O ASA apoia atualmente a paginação LDAP baseada no RFC 2696?](#)

[Quando a autenticação LDAP/autorização está executada de um servidor ldap no ASA, se um usuário tem sobre 999 valores para um único atributo, a seguir a autenticação de usuário/autorização falha com este Mensagem de Erro: %ASA-3-109035: O número máximo excedido \(999\) de atributo DAP cita como exemplo para o user = <username>%ASA-6-113013: AAA incapaz de terminar o erro de solicitação: razão = resposta inválida recebida do server: <username> do user =.](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento responde a perguntas mais frequentes sobre a ferramenta de segurança adaptável do 5500 Series de Cisco ASA.

Q. Por que sou eu incapaz de sibilhar a interface interna do ASA de um host conectado à interface externa do ASA?

A. O comportamento padrão do ASA é permitir todo o tráfego ICMP às relações ASA. Contudo, o ASA nega os mensagens ICMP recebidos na interface externa para destinos em uma interface protegida.

Q. O ASA apoia atualmente a paginação LDAP baseada no RFC 2696?

A. O ASA não apoia atualmente a paginação LDAP conforme o RFC 2696. Refira a identificação de bug Cisco [CSCto23049](#) ([clientes registrados somente](#)) para mais informação.

Q. Quando a autenticação LDAP/autorização está executada de um servidor ldap no ASA, se um usuário tem sobre 999 valores para um único atributo, a seguir a autenticação de usuário/autorização falha com este Mensagem de Erro: %ASA-3-109035: O número máximo excedido (999) de atributo DAP cita como exemplo para o user = <username>%ASA-6-113013: AAA incapaz de terminar o erro de solicitação: razão = resposta inválida recebida do server: <username> do user =.

A. Promova a ASA 8.4(2.6) ou a mais atrasado onde o apoio para processar mais de 999 foi adicionado. Refira a identificação de bug Cisco [CSCtc95264](#) ([clientes registrados somente](#)) para mais informação.

Informações Relacionadas

- [ASA FAQ: Pode um modo transparente ASA ser configurado sem um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT no grupo de bridge?](#)
- [Posso eu configurar mais entradas NAT estáticas do que o número máximo de conexões simultâneas para a plataforma dada?](#)
- [ASA FAQ: No ASA no modo múltiplo, porque eu recebo o tamanho de conjunto de memória é escala permitida inválida de 2 ao Mensagem de Erro 512 quando eu emito o comando? do URL-bloco URL-mempool 10240](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)