

ASA 8.0: Como mudar o logotipo WebVPN

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Mude o logotipo WebVPN](#)

[Transfira arquivos pela rede e configurar o logotipo](#)

[Aplique a personalização](#)

[Personalize o logotipo do cliente VPN de AnyConnect](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento ilustra como mudar o logotipo que aparece nas páginas do início de uma sessão e do portal WebVPN. Usando as personalizações que podem ser editadas com o editor com base na Web da personalização, a ferramenta de segurança adaptável (ASA) fornece meios mudar quase tudo sobre o olhar e a sensação do portal WebVPN.

Neste documento, o Security Device Manager adaptável (ASDM) e o editor da personalização são usados para transferir arquivos pela rede um logotipo novo ao ASA. O logotipo novo é configurado então para aparecer antes e depois do início de uma sessão dos usuários. Esta configuração é executada usando ASDM 6.0(2) em um ASA que execute a versão de software 8.0(2).

Este documento é parte de um grupo de documentos sobre configurar o WebVPN no ASA.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada em ASDM 6.0(2) em um ASA que execute a versão de software 8.0(2).

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Mude o logotipo WebVPN

Nesta seção, você é apresentado com a informação para transferir arquivos pela rede um logotipo novo e para configurar o ASA a fim indicá-lo nas páginas do início de uma sessão e do portal WebVPN.

Transfira arquivos pela rede e configurar o logotipo

Termine estas etapas a fim transferir arquivos pela rede e configurar o logotipo novo:

1. Navegue à **configuração > ao acesso remoto VPN > ao acesso > ao portal > aos conteúdos da Web dos sem clientes SSL VPN**.
2. Aponte o ASA a seu logotipo e clique a **importação agora** a fim transferi-la arquivos pela rede. Certifique-se de você escolher **não** sob o destino se você quer este logotipo aparecer antes que um usuário entre.
3. Uma vez que você transferiu arquivos pela rede o logotipo, navegue à **configuração > ao acesso remoto VPN > ao acesso > ao portal > à personalização dos sem clientes SSL VPN**.
4. Escolha uma personalização editar, ou crie um novo. **Nota:** Cisco não recomenda que você faz mudanças substanciais à personalização do padrão.
5. No página da web do editor que se publica, navegue ao **painel de título** sob a página do fazer logon.
6. Selecione seu logotipo na gota-para baixo do **logotipo URL**.
7. Navegue ao **painel de título** sob o **portal**.
8. Selecione seu logotipo na gota-para baixo do **logotipo URL**.
9. Clique a **salv guarda** no direito superior e feche o página da web do editor.

Aplique a personalização

É importante certificar-se de que a personalização que você configurou está aplicada ao perfil de conexão correto (grupo de túneis) para que o logotipo apareça nas páginas do início de uma sessão e do portal. A menos que os usuários conectarem ao ASA com uma grupo-URL, **é necessário aplicar a personalização ao DefaultWEBVPNGroup para que o logotipo apareça antes do início de uma sessão.**

Esta tabela mostra onde a personalização deve ser aplicada para uma configuração dada:

	Método de login de usuário		
	Início de uma sessão sem seleção de grupo (padrão do uso)	Início de uma sessão com seleção de grupo	Grupo-URL
Personaliz	DefaultWEBVP	DefaultWEB	O perfil de

ação visível na página de login	NGroup	VPNGroup	conexão do usuário (grupo de túneis)
Personalização visível na página portal	DefaultWEBVPNGroup	O perfil de conexão do usuário (grupo de túneis)	O perfil de conexão do usuário (grupo de túneis)

Termine estas etapas a fim configurar a personalização no perfil de conexão (grupo de túneis):

1. Navegue à **configuração > ao acesso remoto VPN > ao acesso > aos perfis de conexão dos sem clientes SSL VPN**.
2. Selecione o **DefaultWEBVPNGroup** (ou seu grupo desejado) e o clique **edita**.
3. Selecione **avançado > os sem clientes SSL VPN** no painel esquerdo.
4. Verifique que sua personalização está selecionada da gota-para baixo portal da personalização da página.

[Personalize o logotipo do cliente VPN de AnyConnect](#)

Você pode personalizar determinados elementos, tais como o logotipo corporativo, da interface com o usuário gráfica do cliente de AnyConnect que o usuário remoto vê ao entrar. Você personaliza a relação de usuário cliente de AnyConnect substituindo os arquivos que afetam a relação com seus próprios arquivos feitos sob encomenda. Por exemplo, com uma instalação windows, você pode mudar o logotipo da empresa do logotipo Cisco do padrão substituindo o *arquivo company_logo.bmp* com seu próprio arquivo.

Refira a [personalização da experiência de usuário final do guia do administrador do Cisco AnyConnect VPN Client, versão 2.0](#) para obter mais informações sobre da configuração.

[Verificar](#)

Navegue à página de login WebVPN do ASA para verificar que o logotipo esteve mudado e que a personalização está aplicada corretamente.

[Troubleshooting](#)

Se o logotipo não aparece, certifique-se de que a personalização está aplicada ao perfil de conexão correto (grupo de túneis). Veja a [aplicação a](#) seção da [personalização](#) para mais informação.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)