

# ASA 8.0: Como mudar o título WebVPN

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Mude o título WebVPN](#)

[Mude o título](#)

[Aplique a personalização](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento ilustra como mudar o título que aparece nas páginas do início de uma sessão e do portal WebVPN. Com o uso das personalizações que podem ser editadas com o editor com base na Web da personalização, o ASA fornece meios mudar quase tudo sobre o olhar e a sensação do portal WebVPN. Esta configuração é executada com o ASDM 6.0(2) em um ASA que execute a versão de software 8.0(2).

Para obter mais informações sobre de personalizar páginas WebVPN na versão ASA 7.2 CLI de utilização, refira a [personalização de páginas WebVPN](#).

Para obter mais informações sobre de personalizar páginas dos sem clientes SSL VPN (WebVPN) na versão ASA 8.0 CLI de utilização, refira a [personalização de páginas dos sem clientes SSL VPN](#).

## [Pré-requisitos](#)

Este documento é parte de um grupo de documentos sobre a configuração do WebVPN no ASA.

## [Mude o título WebVPN](#)

Nesta seção, você é apresentado com a informação para mudar o título que aparece nas páginas do início de uma sessão e do portal WebVPN.

### [Mude o título](#)

Termine estas etapas para transferir arquivos pela rede e configurar o título novo:

1. Navegue à **configuração > ao acesso remoto VPN > ao acesso > ao portal > à personalização dos sem clientes SSL VPN**.

2. Escolha uma personalização editar, ou crie um novo. **Nota:** Não se recomenda que você faz mudanças substanciais à personalização do padrão.
3. A fim mudar o título da janela de navegador, substitua o texto no campo do **título** sob a página do fazer logon > a janela de navegador (o visualização padrão).
4. A fim mudar o título que aparece na página própria antes do início de uma sessão, navegue ao **painel de título** > **à página do fazer logon**, e substitua o texto no **campo de texto**.
5. A fim mudar o título da janela de navegador após o início de uma sessão, navegar ao **portal** > **à janela de navegador**, e incorporar o texto ao campo da **janela de navegador**.
6. A fim mudar o título que aparece na página própria após o início de uma sessão, navegue ao **portal** > **ao painel de título**, e substitua o texto no **campo de texto**.
7. Clique a **salv guarda** no canto superior direito.

## [Aplique a personalização](#)

É importante certificar-se de que a personalização que você configurou está aplicada ao perfil de conexão correto (grupo de túneis) para que o título novo apareça nas páginas do início de uma sessão e do portal. A menos que os usuários conectarem ao ASA com uma Grupo-URL, **é necessário aplicar a personalização ao DefaultWEBVPNGroup para que o título novo apareça antes do início de uma sessão**. Esta tabela mostra onde a personalização deve ser aplicada para uma configuração dada. As etapas após a tabela mostram como configurar a personalização no perfil de conexão (grupo de túneis).

Termine estas etapas para configurar a personalização no perfil de conexão (grupo de túneis):

1. Navegue à **configuração** > **ao acesso remoto VPN** > **ao acesso** > **aos perfis de conexão dos sem clientes SSL VPN**.
2. Escolha o DefaultWEBVPNGroup (ou seu grupo desejado), e o clique **edita**.
3. Escolha **avançado** > **os sem clientes SSL VPN** no painel esquerdo.
4. Verifique que sua personalização está escolhida como a **personalização portal da página**.

## [Verificar](#)

Navegue à página de login **WebVPN do ASA** para verificar que o título esteve mudado e a personalização está aplicada corretamente.

## [Troubleshooting](#)

Se o título novo não aparece, seja certo que a personalização está aplicada ao perfil de conexão correto (grupo de túneis). Veja [para aplicar a personalização](#) para mais informação.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)