

# Como eu setup a chave do usuário do impulso do log SCP com um server SSH Tectia 4.0?

## Índice

[Pergunta](#)

[Ambiente](#)

[Solução](#)

## Pergunta

Como eu setup a chave do usuário do impulso do log SCP com um server SSH Tectia 4.0?

## Ambiente

Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA), todas as versões de AsyncOS.

## Solução

**Nota:** Este artigo da base de conhecimento provê o software que não é mantido nem é apoiado por Cisco. A informação é fornecida como uma cortesia para sua conveniência. Para a assistência adicional, contacte por favor o fornecedor de software.

A informação seguinte em relação ao server SSH Tectia foi obtida de <http://www.ssh.com/support/documentation/all/server/4.0/> (página 51-52).

**Note:** Em Linux padrão/servidores Unix, você precisará de copiar e colar a chave SSH em um arquivo nomeado `~/.ssh/authorized_keys`. Isto está no diretório home para o usuário que você deseja autenticar como.