

# Como eu instalo chaves de recurso em uma ferramenta de segurança do email ou da Web de Cisco?

## Índice

[Pergunta:](#)

[Ambiente:](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

## Pergunta:

Como eu instalo chaves de recurso em uma ferramenta de segurança do email ou da Web de Cisco?

## Ambiente:

Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança (ESA), a ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA), o dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A), todas as versões de AsyncOS

Você pode instalar chaves de recurso no orSMA ESA, WSA através do CLI ou no GUI. Veja por favor as instruções para cada um abaixo:

## CLI

-----

```
CLI> featurekey
```

```
Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.
```

```
[ ]> <feature key >
```

## GUI

-----

1. Sob a “administração do sistema” ---> **as** “chaves de recurso, “seção da ativação da característica na”, incorporam a chave de recurso campo **“da chave de recurso no”**.

2. O clique “submete a chave”.