

Como instalar chaves de recurso em Cisco ESA, WSA, e S A?

Índice

[Introdução](#)

[Como instalar chaves de recurso em Cisco ESA, WSA, e S A?](#)

[Instale chaves de recurso no CLI](#)

[Instale chaves de recurso no GUI](#)

[Bem sucedido instale](#)

[Mal sucedido instale](#)

Introdução

Este original descreve o processo em como instalar chaves de recurso nas ferramentas de segurança físicas do email de Cisco (ESA), nas ferramentas de segurança da Web (WSA) e nos dispositivos do Gerenciamento de segurança (S A).

Como instalar chaves de recurso em Cisco ESA, WSA, e S A?

As chaves de recurso são enviadas de **do-not-reply@cisco.com** ao endereço email nomeado da compra ou da renovação da chave de recurso. O email contém um acessório com as chaves de recurso aplicáveis à compra ou à renovação.

A saída de amostra das chaves de recurso está no acessório:

```
Serial Number : XXXXXXXXXXXX-AAAAAAAAA
```

```
Type: Sophos Anti-Virus, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>  
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc--ddddd-xxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee
```

```
Type: Webroot, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>  
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc--ddddd-xxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee
```

```
Type: IronPort Web Reputation Filters, apply by: <year>/<month>/<date>,  
expires: <year>/<month>/<date>  
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc--ddddd-xxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee
```

Instale chaves de recurso no CLI

```
CLI> featurekey
```

```
Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.
```

```
[ ]> <feature key - from the example above copy and paste the "key" section>
```

Instale chaves de recurso no GUI

1. Navegue à **administração do sistema** > às **chaves de recurso**.
2. Cole a **chave** na seção da **ativação da característica** na **chave de recurso**: campo.
3. O clique **submete a chave** segundo as indicações da imagem.

Feature Keys

Feature Keys for Serial Number: 423F4E7150C767600ADB-2806218F46F3

Description	Status	Time Remaining
Cisco L4 Traffic Monitor	Active	317 days
Cisco HTTPS Proxy	Active	317 days
File Reputation	Active	73 days
Cisco Web Usage Controls	Active	317 days
Sophos	Active	317 days
File Analysis	Active	73 days
Webroot	Active	317 days
Cisco Web Proxy & DVS Engine	Active	317 days
Cisco AnyConnect Secure Mobility	Dormant	317 days
Cisco Web Reputation Filters	Active	317 days

Pending Activation

No feature key activations are pending.

Feature Activation

Feature Key:

Bem sucedido instale

- A página do contrato de licença é apresentada. Reveja o acordo e **aceite-o**.
- Depois que o acordo é aceitado, a chave de recurso está instalada com a saída fornecida segundo as indicações da imagem.

Feature Keys

Success — Feature key accepted for host

Automatically checking for additional updates.
No new feature keys are available.

Mal sucedido instale

- Um Mensagem de Erro é gerado. A mensagem fornece a razão para o mal sucedido instala, segundo as indicações da imagem.

(Exemplos: A “chave de recurso é deformado” ou a “chave de recurso tem sido usada já no host”)

Feature Keys

Error — Errors have occurred. Please see below for details.

Feature Keys for Serial Number: 423F4E7150C767600ADB-280621BF46F3

Description	Status	Time Remaining	Expiration Date
Cisco L4 Traffic Monitor	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco HTTPS Proxy	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Usage Controls	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Sophos	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Webroot	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Proxy & DVS Engine	Active	227 days	Sun Dec 11 11:29:20 2016
Cisco AnyConnect Secure Mobility	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Reputation Filters	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016

Note: The Cloud Web Security authorization key (or license key) is separate from the appliance feature keys. See Network > Cloud Connector to enter the authorization key.

Pending Activation

No feature key activations are pending.

[Check for New Keys](#)

Feature Activation

Feature Key:

xxxx-aaaaa-bbbbb-ccccc-xxxx-ffff-nnnnnn-mmmmm-qqqqqq-ddddd

Feature key is malformed.

[Submit Key](#)

Note: Recomende contactar Cisco que licencia a equipe em licensing@cisco.com ou abrir um [caso de suporte](#) para a assistência adicional.