

As portas na interconexão de estrutura são executadas por mais de 90 dias

Contents

[Uma ou mais portas na interconexão de estrutura estão em execução no período de cortesia por mais de 90 dias](#)

[SeveridadeICS](#)

[Impacto](#)

[Descrição](#)

[MensagemSyslog](#)

[Exemplo deMensagem](#)

[Família de produtos](#)

[Regex](#)

[Recomendação](#)

[Comandos](#)

Uma ou mais portas na interconexão de estrutura estão em execução no período de cortesia por mais de 90 dias

SeveridadeICS

3 - Erro

Impacto

A porta pode não funcionar depois que o período de carência expirar. Se o syslog tiver ocorrido uma vez/algumas vezes e não aparecer com frequência, ele poderá ser ignorado com segurança.

Descrição

Essa mensagem indica que pelo menos uma porta na interconexão de estrutura está sendo executada no período de cortesia por mais de 90 dias. Essa falha normalmente ocorre se uma ou mais portas no módulo fixo forem habilitadas depois que todas as licenças padrão tiverem sido atribuídas às portas e as portas não licenciadas estiverem em execução por mais de 90 dias.

MensagemSyslog

```
UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS
```

Exemplo deMensagem

```
Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-]  
[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license
```

for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days

Família de produtos

- Servidores blade Cisco UCS B-Series
- Servidores em rack Cisco UCS C-Series
- Chassi de servidor blade Cisco UCS 5100 Series
- Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnects
- Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnects
- Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

Regex

N/A

Recomendação

Estas etapas são recomendadas:

1. Se a falha ocorrer na GUI do Cisco UCS (Unified Computing System) Manager (Graphical User Interface), verifique o número de portas ativadas no módulo Fixed.
2. Verifique o número de licenças instaladas e consumidas em cada interconexão de estrutura. Na GUI do Cisco UCS Manager, o usuário pode acessar as informações de licenciamento na guia Admin para a interconexão de estrutura. Na CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) do Cisco UCS Manager, o usuário pode acessar as informações de licenciamento inserindo o comando `show usage detail` no escopo da licença.
3. Se o problema persistir, adquira uma nova licença e instale-a no dispositivo. Se isso também não resolver o problema, entre em contato com o engenheiro de suporte.

Comandos

`#show usage detail`

`#show feature detail`

`#show fault detail`

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.