

Configuração RV180 e RV180W do Internet Group Management Protocol (IGMP)

Objetivos

Este original explica como permitir o Internet Group Management Protocol (IGMP) no RV180 e no RV180W.

O IGMP é usado por anfitriões e por Roteadores em uma rede IP para criar sociedades de grupo de transmissão múltipla. O IGMP é usado nas redes IPv4, ouvinte Discovery(MLD) do Multicast dos usos do IPv6 para seu Gerenciamento do Multicast.


Dispositivos aplicáveis

- RV180
- RV180W

Procedimento passo a passo


Configuração IGMP

Etapa 1. Usando o utilitário de configuração, escolha o **Firewall > avançou ajustes > configuração IGMP**. A *página de configuração IGMP* abre.



Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do proxy de IGMP para permitir o proxy de IGMP.

- Permitir isto permite que o roteador e os Nós falem um com o outro.



Etapa 3. Escolha o tipo de interface ascendente.

Etapa 4. **Salv guarda** do clique para salvar os ajustes.