

Upgrade de firmware no Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082 VPN

Objetivo

Para promover o firmware, um arquivo específico deve ser transferido do Internet e ser transferido arquivos pela rede ao dispositivo. As upgrades de firmware podem fixar Bug de Software, melhorar características, e estender a vida do dispositivo. Estas melhorias podem beneficiar o desempenho geral de um dispositivo. Quando uma upgrade de firmware é aplicada as comunicações do roteador para temporariamente.

Este original explica como promover o firmware no Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082 VPN.

Dispositivos aplicáveis

- RV016 ([transferência o mais tarde](#))
- RV042 ([transferência o mais tarde](#))
- RV042G ([transferência o mais tarde](#))
- RV082 ([transferência o mais tarde](#))

Firmware mais recente da transferência

Transfira o arquivo apropriado usando as relações acima. À revelia, o arquivo salvar em seu dobrador das transferências.


Upgrade de firmware

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha o **gerenciamento de sistema > a upgrade de firmware**. A página da *upgrade de firmware* abre:

Firmware Upgrade

Choose File No file chosen

Upgrade

 1. When choosing previous firmware versions, all settings will restore back to default value.
2. Upgrading firmware may take a few minutes, please don't turn off the power or press the reset button.
3. Please don't close the window or disconnect the link, during the upgrade process.


Firmware Download

Firmware Download from Web Site

Nota: **Download de firmware** do clique do **site** se você não tem transferido já o firmware. Uma vez

que clicada, a página de informação para seu roteador abrirá em uma nova janela de um web browser. Clique o **software da transferência** sob o título do apoio no lado direito da página. Clique o **firmware do roteador da empresa de pequeno porte** no Web page seguinte e selecione seu dispositivo para transferir o firmware.


Etapa 2. Clique o **botão File Button da escolha** para escolher a versão de firmware que você escolheu instalar no dispositivo.



Etapa 3. Uma vez o arquivo foi aberto e aparece ao lado do botão File Button da escolha, **elevação do clique. APROVAÇÃO** do clique na janela de confirmação. O processo da upgrade de firmware começará.

Nota: Se o firmware é degradado a uma versão de firmware precedente, o dispositivo estará restaurado aos padrões de fábrica e todos os ajustes configurados serão perdidos.

Nota: Uma upgrade de firmware pode tomar alguns minutos. Por favor não desligue a potência nem desconecte o dispositivo de seu computador. Uma vez que o firmware está completo o seguinte é indicado:



Depois que a repartição está completa, os log do dispositivo o usuário para fora.

Para mais informação, incluindo as relações a todos os artigos e a documentação em seu roteador de série, selecione do seguinte:

- [VPN Router RV016 Multi-WAN](#)
- [RV042 Dual VPN Router MACILENTO](#)
- [RV082 Dual VPN Router MACILENTO](#)