

# Configurar configurações de sistema no Switches ESW2-350G

## Objetivos

O Switches tem diversas configurações de sistema diferentes que incluem o nome de host, o lugar, o modo de sistema, e o banner de login. Isto ajuda a rede admin ou o usuário a encontrar o interruptor. O interruptor ESW2-350G pode ser operado na camada 2 e na camada 3. Um switch de Camada 2 usa endereços MAC para transferir dados da porta para mover, visto que um switch de camada 3 usa endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para fazer a mesma coisa. A camada 3 igualmente ajuda na distribuição do inter VLAN.

O objetivo deste artigo é explicar como configurar as configurações de sistema no Switches ESW2-350G.

## Dispositivos aplicáveis

- ESW2-350G
- ESW2-350G-DC

## Versão de software

- 1.3.0.62

## Configuração da configuração de sistema

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha a **administração > configurações de sistema**. A página das *configurações de sistema* abre:

Etapa 2. Entre no local de sistema no campo do *local de sistema*.

### System Settings

**System Settings**

System Description: 52-Port Gigabit Managed Switch

System Location:  (9/160 Characters Used)

System Contact:  (6/160 Characters Used)

Host Name:  Use Default  
 User Defined  (14/58 Characters Used, Default: switchca006a)

System Mode  L2  
 L3

---

**Custom Login Screen Settings**

Login Banner:  (171/1000 Characters Used)

Etapa 3. Incorpore o contato de sistema ao campo do *contato de sistema*.


Etapa 4. **Padrão do uso do clique** para manter o o nome de host do padrão ou a clicá-lo

definido pelo utilizador e inscrever o hostname desejado no campo adjacente.

Etapa 5. Clique o *modo de sistema* como o L2 ou o L3 segundo o administrador de rede.

Etapa 6. Inscreva o banner de login no campo do banner de login.

O banner de login é usado para que o usuário conheça a informação importante tal como negações da política de empresa.



The image shows a login interface for a switch configuration page. At the top, there is a blue banner with a white information icon (i) on the left. The text in the banner reads: "Welcome to the Switch West Side. Please inform the network administrator before making any changes to the Switch configuration. Contact: Adrian Ext: 12345.Email: Adrian@xyz.com". Below the banner, there are three input fields: "Username:" followed by a white text box, "Password:" followed by a white text box, and "Language:" followed by a dropdown menu showing "English" with a downward arrow. Below these fields is a "Log In" button.

Etapa 7. O clique **aplica-se**.

## Artigos relacionados

[Gerenciamento de conta de usuário em ESW2-350G](#)

[Ajustes do log de sistema no interruptor ESW2-350G](#)