

Configuração das configurações do sistema nos switches gerenciados 200/300 Series

Objetivo

Configurações do sistema é um recurso que fornece informações básicas do switch, como descrição do sistema, local e contato. Esses campos fornecem um método para que os usuários entrem em contato com um administrador sobre assistência à rede.

Este artigo explica como definir as configurações do sistema nos Switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

≥ 1.3.0.62

Configurações do sistema

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Administração > Configurações do sistema**. A página *Configurações do sistema* é aberta:

System Settings

System Settings

System Description: 28-Port Gigabit PoE Managed Switch

System Location: (8/160 Characters Used)

System Contact: (17/160 Characters Used)

Host Name: ☐ Use Default ☒ User Defined (11/58 Characters Used, Default: switchaafb6)

System Mode: ☒ L2 ☐ L3

Custom Login Screen Settings

Login Banner: (13/1000 Characters Used)

O campo Descrição do sistema exibe a descrição do switch.

Etapa 2. Insira a localização física do switch no campo System Location (Localização do sistema). Isso é usado para que os usuários da rede possam aprender a localização física do switch.

Etapa 3. Insira as informações de contato do administrador do switch no campo System Contact (Contato do sistema). Isso é usado para que os usuários da rede possam entrar em contato com o administrador do switch.

Etapa 4. Clique no botão de opção que corresponde ao nome de host desejado no campo Host Name (Nome do host). O nome do host é usado no prompt dos comandos CLI.

- Usar padrão – Use o nome de host padrão do switch. O formato de nome de host padrão é Switch123, onde 123 são os últimos três bytes do endereço MAC do switch em formato hexadecimal.
- Definido pelo usuário – Digite um nome de host para o switch. Somente letras, dígitos e hífen podem ser usados. Os nomes de host não podem começar ou terminar com um hífen.

Etapa 5. Clique no botão de opção que corresponde ao modo desejado do switch no campo System Mode (Modo do sistema).

- L2 – O switch opera no modo de Camada 2.
- L3 – O switch opera no modo de Camada 3.

Nota: essa opção está disponível somente nos Switches gerenciados 300 Series. Os Switches

Gerenciados Série 200 podem ser executados apenas no modo de camada 2. Se o modo do sistema for alterado, será necessário redefinir o dispositivo.



The image shows a 'Custom Login Screen Settings' dialog box. It has a title bar at the top. Below the title bar, there is a label 'Login Banner:' followed by a large text input field. The text 'Custom Banner' is entered in the field. Below the input field, the text '(13/1000 Characters Used)' is displayed. To the left of the input field, there is a 'Preview...' button. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Apply' and 'Cancel'.

Etapa 6. (Opcional) Insira um banner personalizado que será exibido na tela de logon no campo Banner de logon.

Observação: clique em **Visualizar...** para visualizar o banner personalizado.

Passo 7. Clique em Apply.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.