

# Não perturbe a característica Setup através da chave macia e do Starcode no telefone IP do SPA300 Series de Cisco

## Objetivo

Não perturbe a característica obstrui temporariamente chamadas recebidas ao telefone. Se o correio de voz é configurado, a seguir as chamadas recebidas alcançam diretamente o correio de voz, mais o usuário ouve um busy signal (sinal ocupado) ou uma mensagem. Não perturbe a característica não afeta as chamadas feitas.


Este documento explica como ativar ou para desativar não perturbe a característica no telefone IP do SPA300 Series de Cisco.

## Dispositivos aplicáveis

- Telefone IP SPA301
- Telefone IP SPA303

## Não perturbe a instalação

### Configuração através da chave macia



Etapa 1. A chave macia de **DnD da** imprensa a ativar não perturba. As visualizações óticas de tela de cristal líquido DND que indicam que não perturbe a característica são ativadas no telefone.

**Nota:** Para desativar não perturbe a característica, chave macia de **DnD da** imprensa outra vez.

### Configuração através do código da estrela

Etapa1. Para ativar não perturbe, incorpore \*78.

**Etapa 2.** Para desativar não perturbe, incorpore \*79.