

Configuração do seletor da velocidade com chaves macias no SPA300 e em Telefones IP do SPA500 Series

Objetivo

O seletor da velocidade é usado rapidamente aos números de chamada que são usados frequentemente. Esta opção é usada no lugar de discar o número de telefone inteiro.

O objetivo deste documento é guiá-lo em como configurar o seletor da velocidade no telefone IP SPA300 e de SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Telefone IP do SPA500 Series
- Telefone IP do SPA300 Series


Versão de software

- v7.5.3


Configuração de ajustes do seletor da velocidade com chaves macias

Etapa 1. Pressione **para setup** o botão no telefone IP e para escolher o **seletor da velocidade**.

Etapa 2. Use as chaves de navegação e escolha o número do seletor que da velocidade você deseja se ajustar entre 2-9, e a imprensa **edita**.



Etapa 3. Use o botão de **DelChar** para suprimir do último caráter ou **botão Clear Button** para cancelar o número de telefone. Use as chaves do número para entrar o número de telefone.



Etapa 4. Pressione **ESTÁ BEM**.

Etapa 5. Pressione a **salv guarda** para salvar os ajustes, ou pressione o **cancelamento** para rejeitar os ajustes.