

Telefone da vista através da interface da WEB para o telefone IP do SPA300/SPA500 Series


Objetivo

Ver toda a informação telefônica básica que foi configurada em um telefone IP é essencial para todo o usuário. Este artigo mostra onde toda esta informação pode ser encontrada e exatamente que tipo de informação pode ser encontrado lá.

Dispositivos aplicáveis

- Telefone IP do SPA300 Series
- Telefone IP do SPA500 Series

Fone



Na interface com o usuário gráfica do telefone IP, selecione a aba do **telefone**. O indicador do *telefone* abre

Tom de toque

- Ring# — Indica os ajustes configurados para cada anel que é ajustado no dispositivo.

Ganho de entrada audio (DB)

Indica o ganho de entrada audio em unidades do decibel para cada um dos campos subsequentes: Ganho de entrada do monofone, ganho de entrada dos auriculares, ganho de entrada do telefone com altofalante, ganho de entrada adicional do monofone, ganho de entrada adicional dos auriculares, ganho de entrada adicional do telefone com altofalante.