

Permita Bluetooth no telefone IP SPA525G/SPA525G2

Objetivo

O objetivo deste documento é explicar como permitir a característica de Bluetooth no telefone IP SPA525G. Bluetooth pode ser usado para conectar um celular ao SPA525G/SPA525G2. O SPA525G/SPA525G2 pode ser usado enquanto Bluetooth entrega livre para o celular; os contatos do celular podem igualmente ser transferidos ao SPA525G se essa característica é fornecida pelo celular.


Dispositivos aplicáveis

- TERMAS 525G
- TERMAS 525G2


Permita Bluetooth.

Etapa 1. Pressione **para setup** o botão no telefone. *A informação e o menu de configurações aparecem.*






Etapa 2. Use as chaves de navegação e enrole-as para baixo preferências de usuário. Pressione a chave macia **seleta**.



Etapa 3. Use as chaves de navegação e enrole-as para baixo Bluetooth. Pressione a chave macia **seleta**. *O menu de configuração de Bluetooth aparece.*



Etapa 4. Com a opção de Bluetooth selecionada, pressione a chave de navegação da **seta direita** até que uma marca de verificação azul apareça.

Etapa 5. Pressione a chave macia do **grupo** para salvar as configurações desejadas ou para pressionar a chave macia **traseira** para cancelar ajustes e ir para trás ao menu anterior.