

Determine o endereço IP em telefones IP SPA525G e SPA525G2

Objetivos

Os telefones IP podem ser acessados por meio de uma interface da Web, inserindo o endereço IP do telefone em um navegador da Web. O endereço IP do telefone deve ser conhecido para acessar a interface da Web.

Este documento explica como determinar o endereço IP em telefones IP SPA525G e SPA525G2.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA525G


Telefone IP SPA525G2

Procedimento Passo a Passo


Determinar o endereço IP do telefone IP



Etapa 1. Pressione o botão **Setup** no telefone IP para exibir o menu *Information and Settings* (Informações e configurações).




Etapa 2. Role para cima e para baixo com as teclas de navegação para selecionar **Status**. Pressione **Select** (Selecionar) para exibir o menu *Status*.




Etapa 3. Role para cima e para baixo com as teclas de navegação para selecionar **Status da rede**. Pressione **Select** (Selecionar) para exibir o menu *Network Status* (*Status da rede*).


01/01 12:00p





User1


Network Status


 Network Type Ethernet

 Network Status Connected

 IP Status OK

 Addressing Type DHCP

 IP Address 10.1.1.15

 Subnet Mask 255.255.255.0

Refresh

Back

Etapa 4. Role para cima e para baixo com as teclas de navegação para localizar o campo Endereço IP. Esse é o endereço IP do telefone.