

Ajustes dianteiros do atendimento seletivo no SPA100 Series

Objetivo

Os ajustes dianteiros do atendimento seletivo estão usados para o administrador quando os números são atribuídos para telefonar a dígitos de modo que o usuário possa chamar diretamente, por exemplo, os telefones usados por tal dígito do dígito 1 ou algum do adaptador que definiu um número de telefone assim sempre que um usuário pressiona um dígito o telefone soarão no número do seguinte usuário. Este artigo explica o procedimento para configurar os ajustes dianteiros do atendimento seletivo no SPA100 Series.

Dispositivo aplicável

- SPA112
- SPA122

Versão de software

- 1.3.1 (003)

O atendimento seletivo envia ajustes

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web do adaptador do telefone e escolha a **Voz > o usuário**. A *página de usuário* abre:

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text" value="1345*"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text" value="112223333"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text" value="1111???1111"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text" value="112223333"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text" value="112223333"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text" value="112223333"/>
Block Last Caller:	<input type="text" value="112223333"/>	Accept Last Caller:	<input type="text" value="112223333"/>

Etapa 2. Incorpore o número ou o ID de chamada do chamador de PSTN a (rede telefônica pública comutada) ao campo que do **chamador de Cfwd Sel** você gostaria de enviar a um determinado número de telefone.

Nota: Caso que o administrador quer combinar um número específico incorpore o número com a * ao lado dele, isto fará ao fósforo do número as especificações do administrador. No caso em que o administrador quiser incorporar um número e não fizer o número exato pode substituir os números que seja desconhecido para.

Etapa 3. Inscreva um destino do número de telefone no campo de **Cfwd Sel Dest** para enviar a harmonização ou o ID de chamada de um chamador de PSTN.

Etapa 4. Incorpore o último número do chamador ao campo que do **chamador do último de Cfwd** você gostaria de enviar a um determinado número de telefone.

Etapa 5. Inscreva o último número de destino no **campo de destino que do último de Cfd** você gostaria de enviar a um determinado número de telefone a.

Etapa 6. Incorpore o número do chamador de PSTN ao campo que do **chamador do último do bloco** você deseja obstruir para o Gateway VoIP.

Etapa 7. Incorpore o número do chamador de PSTN ao campo que do **chamador do último da aceitação** você quer enviar determinado a VoIP um número.

Etapa 8. O clique **submete-se** para salvar seus ajustes ou o clique **refresca** se os ajustes precisam de ser refrescados.