

Sessões de Configuração de Ponto Único em Pontos de Acesso WAP551 e WAP561

Objetivo

A Configuração de ponto único é usada para controlar o serviço sem fio em vários dispositivos. Ele é usado para criar um cluster de dispositivos sem fio, assim que o cluster é criado, outros pontos de acesso sem fio podem ingressar no cluster. Após a conclusão do cluster, todos os dispositivos compartilham suas informações, como configurações de VAP, QoS e parâmetros de rádio para reduzir a interferência e maximizar a largura de banda da rede.

A página *Sessões* exibe informações dos clientes associados ao dispositivo WAP. Os clientes são identificados pelo local do dispositivo e pelo endereço MAC do dispositivo. Este artigo mostra as informações dos clientes no cluster nos pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Note: Para habilitar a Configuração de ponto único, consulte o artigo *Configuração de ponto único em Pontos de acesso WAP551 e WAP561*.

Dispositivos aplicáveis

WAP551
WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Sessões de Configuração de Ponto Único

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Single Point Setup > Sessions**. A página *Sessões* é aberta:

Sessions							
You may sort the following table by clicking on any of the column names.							
Display All Go							
AP Location	User MAC	Idle	Rate (Mbps)	Signal	Rx Total	Tx Total	Error Rate
Outdoors	7C:C3:A1:0C:D9:37	26	1	74	63	0	0

As informações exibidas são:

Local do AP — O local do ponto de acesso.

User MAC — O endereço MAC do cliente.

Inativo — A quantidade de tempo que o dispositivo estava inativo.

Taxa (Mbps) — A taxa na qual as informações são compartilhadas entre os dispositivos WAP.

Sinal — A intensidade do sinal que o cliente recebe do AP.

Total Rx — Número de pacotes recebidos pelo cliente.

Total Tx — Número de pacotes transmitidos pelo cliente.

Taxa de erro — número de vezes que os quadros são descartados na transmissão de dados no AP.

Etapa 2. (Opcional) Para exibir informações específicas, escolha as informações desejadas na lista suspensa Exibir e clique em Ir. As informações do cliente são exibidas.

Sessions		
You may sort the following table by clicking on any of the column names.		
Display	Data Rate ▼	Go
AP Location	User MAC	Rate (Mbps)
Outdoors	7C:C3:A1:0C:D9:37	1