

Exibir o status do alerta por e-mail nos access points WAP551 e WAP561

Objetivo

O status operacional do alerta por e-mail fornece informações sobre os alertas por e-mail enviados com base nas mensagens de syslog geradas no ponto de acesso. Com essas informações, você pode descobrir quantos e-mails foram enviados e quantos e-mails não foram enviados. Ele também permite que você saiba quando o último e-mail foi enviado. Para configurar o alerta por e-mail, consulte o artigo *Configuração de alerta por e-mail em pontos de acesso WAP551 e WAP561*. Este artigo explica como exibir o status de alerta por e-mail em WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis


WAP551
WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Status do alerta por e-mail

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Status e Statistics > Email Alert Status**. A página *Status do alerta por e-mail* é aberta:



As seguintes informações são exibidas na página *Status do alerta por e-mail*:

Status do alerta por e-mail — Este campo exibe o status operacional do alerta por e-mail.

Número de emails enviados — Este campo exibe o número de emails enviados até o momento. O intervalo é um inteiro não assinado de 32 bits. O padrão é 0.

Número de emails com falha — Este campo exibe o número de falhas de email até o momento. O intervalo é um inteiro não assinado de 32 bits. O padrão é 0.

Hora desde o último e-mail enviado — Este campo exibe a hora desde que o último e-mail foi enviado. Este formato padrão é *Dia Mês Data Horas: Minutos: Segundos Ano*. Se nenhum e-mail foi enviado do WAP, o campo exibirá as palavras "não enviado".

Etapa 2. (Opcional) Para atualizar as estatísticas para refletir o status atual, clique em **Atualizar**.