

# VCO: O que fazer se você tiver eco por meio da sua rede VCO

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Cancelamento de Eco](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento fornece os recursos de usuários que experimentam o eco através de sua rede do Virtual Central Office (VCO).

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

## [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Hardware: Produtos VCO4K, VCO20 e VCO80 de Cisco
- Software: Todos os produtos genéricos

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## [Convenções](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

## [Cancelamento de Eco](#)

O “cancelamento de eco” não é uma característica do VCO/4K. Na transmissão interurbana, seja ele através da micro-ondas, do cabo submarino, ou do satélite, o eco está quase sempre atual e um anulador de eco deve ser introduzido quando o eco se torna visível.

Está aqui uma fonte para o Produtos do anulador de eco: [Anuladores de eco do 2500 Series](#)

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte de Produtos de Comunicação de Voz e de IP](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)