

Conectando extensões de telefone a SPA2100

Índice

[Introdução](#)

[Quantas unidades de telefone posso eu conectar em cada porta FXS do SPA2100?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Quantas unidades de telefone posso eu conectar em cada porta FXS do SPA2100?](#)

R.

Você pode conectar alguns telefones à porta SPA2100 Line/FXS, mas o número total da equivalência da campainha (REN) do telefone não deve exceder três REN pela porta Line/FXS. O REN indica quanto carga é exigida para que um telefone reconheça um anel. Verifique sua documentação do telefone para ver se há especificações REN. Você pode igualmente encontrar REN na etiqueta do lado de baixo do telefone analógico próprio.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)