

Permitindo o servidor de Web MACILENTO em SPA2100

Índice

[Introdução](#)

[Como eu permito o servidor de Web MACILENTO em SPA2100?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Como eu permito o servidor de Web MACILENTO em SPA2100?](#)

R.

Há duas maneiras de permitir o servidor de Web MACILENTO em SPA2100. Isto pode ser feito através da interface baseada NA Web SPA2100 ou através do menu da resposta de voz interativa (IVR).

Permitindo o servidor de Web MACILENTO através da interface baseada NA Web SPA2100

Passo 1:

Alcance a interface baseada NA Web SPA2100. Para instruções, clique? [aqui](#).

Passo 2:

Quando a interface baseada NA Web SPA2100 aparece, clique o **início de uma sessão Admin** a seguir **avançado na** página à direita superior.

Nota: O acesso à página Início de uma sessão-avançada SPA2100 Admin não exige uma senha. As unidades SPA2100 adquiridas através dos fornecedores de VoIP, contudo, são geralmente senha do uso por razões de segurança. Isto negará o acesso ao início de uma sessão Admin e a rejeição muda aplicado à configuração da voz existente. Se a unidade é comprada de um revendedor, pode ser restaurada às configurações padrão através da fábrica restaurada usando o IVR. Para instruções IVR, clique? [aqui](#).

Etapa 3:?

Vá à **instalação MACILENTO**, procure o **Gerenciamento remoto** e o grupo **permite o servidor de Web MACILENTO** a sim.

Passo 4:

Clique?.

Permitindo o servidor de Web MACILENTO com a resposta de voz interativa SPA2100 (IVR)

Etapa 1:?

Seletor ****201# em um telefone analógico conectado a SPA2100.

Passo 2:

Incorpore "1" para permitir ou "0" para desabilitar a característica.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)