

# Identificando os dispositivos que apoiam o protocolo do fax de T.38

---

## Índice

### [Introdução](#)

### [Que são os dispositivos que apoio o protocolo do fax de T.38?](#)

### [Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

### Q. [Que são os dispositivos que apoio o protocolo do fax de T.38?](#)

R.

T.38 pode ser usado como um protocolo de **FoIP** por si só, sendo executado sobre o UDP. É adaptado igualmente para ser incluído como a imagem/T.38 em um SDP anexado a um SORVO convida - esta maneira que é executado como um "codec".?

O seguinte Produtos que está apoiando atualmente o protocolo do fax de T.38:

SPA2102

SPA3102

SPA9000

Nota: Os PAP2 e os PAP2T não apoiam o protocolo do fax de T.38.

### Setting-Up sua máquina de fax?

#### Passo 1:

O log na página de instalação com base na Web dos termos e clica a linha aba que você quer setup sua máquina de fax.

#### Passo 2:

Enrole para baixo a parte inferior da tela e procure a **configuração audio**.

À revelia, a seleção para o fax é já permite e ajusta-se aos **YE**.? Certifique-se de você selecionar a necessidade apropriada do codec ele para sua transmissão de fax que somente G.711u ou G.711a são a única opção que pode ser usada, ao selecionar o **codec do passthru do fax**.

Certifique-se ao conectar uma máquina de fax a seus **TERMAS**, isso que você seleciona **ReINVITE** ao lado do **método do passthru do fax**. E certifique-se de você ter a opção de **T.38** ajustada aos **YE**.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)