

# Acesso à Página de Configuração do SPA3102

---

## Índice

[Introdução](#)

[Como eu alcanço a página de instalação de SPA3102?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

### Q. [Como eu alcanço a página de instalação de SPA3102?](#)

R.

Todos os dispositivos têm as páginas de instalação incorporados que permitem que o usuário personalize os ajustes e estabeleça propriedades avançadas em seus dispositivos.

Note que este documento é igualmente aplicável para SPA3000. Contudo, o dispositivo usado neste documento é o SPA3102.

Nota: Antes de alcançar a página de instalação SPA3102, certifique-se que o roteador está posto sobre e o computador está prendido à porta de LAN do SPA3102.

### Alcançando a página de instalação de SPA3102

#### Passo 1:

Abra um navegador da Web tal como o **internet explorer**.

#### Passo 2:

Vá à **barra de endereços**, incorpore o **endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT** dos seus termos ("192.168.0.1" é o IP padrão de SPA3102), e pressione o **[Enter]**.

Nota: Se o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA3102 foi mudado, datilografe o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do gateway na **barra de endereços** pelo contrário.

Pelo padrão, a página admin-avançada SPA3102 não exigirá o usuário incorporar uma senha. Dependendo onde o usuário comprou o SPA3102, a pessoa/empresa que configurou a unidade pôde ter posto uma senha sobre ela. Se o usuário comprou usou-a ou comprou- de um provedor de serviços, ela era essas que têm a senha à unidade.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)