

Conhecendo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA400 e de alcançar a página de instalação SPA400 com base na Web

Índice

[Introdução](#)

[Como eu determino o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA400 e alcanço a página de configuração SPA400 com base na Web?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu determino o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA400 e alcanço a página de configuração SPA400 com base na Web?](#)

R.

Há somente duas maneiras de determinar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT SPA400:

Usando o assistente de configuração SPA9000

Gerando a tabela do cliente DHCP do roteador principal

Usando o assistente de configuração SPA9000

Após ter executado a seção preliminar do assistente de configuração SPA9000, você será pedido para configurar o SPA9000. Certifique-se que você se ajustou “usando o ITSP e o PSTN” na seção de etapa 1. Em cima de etapa de alcance 3, você será pedido para identificar o MAC address SPA400. Em cima de selecionar o MAC address do SPA400, o IP SPA400 mostrará o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT atual do dispositivo dito. Note o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de modo que você possa alcançar a página de instalação com base na Web da configuração SPA400.

Configure the SPA9000 PSTN Voice Service

Select one of the SPA400s to provide your SPA9000 PSTN voice service.

SPA400 MAC 000000000000

SPA400 IP 10.150.1.135

Admin Password admin

(Leave this field blank if no password is set)

This is the SPA400's IP address.

Back

Next

Usando o servidor DHCP principal da rede

Uma outra maneira de obter o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT SPA400 é através da tabela do cliente DHCP. Com esta opção, gerará todos os dispositivos que estão sendo dados com um endereço IP dinâmico que inclui o SPA400. Tente olhar o MAC address indicado na peça inferior do SPA400. Olhe a lista de clientes DHCP do roteador e veja se qual entre a lista combina o MAC você e seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT correspondente. Isto será usado agora para obter através da página de configuração SPA400 com base na Web.

Alcançando a página de instalação com base na Web SPA400

Após ter obtido o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, você pode usar seu navegador e datilografar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA400. Sob o **nome de usuário** incorpore o "Admin" e deixe a placa do campo de **senha** (o "Admin" é o nome de usuário padrão do SPA400). Se você não pode alcançar a página SPA400, para desligar seus firewall pessoais e construtores do PNF-acima.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)