

# Quando fizerem chama um controle do VCS usam uma licença local do atendimento (de NON-Traversal)?

## Índice

[Introdução](#)

[Quando fizerem chama um controle do VCS usam uma licença local do atendimento \(de NON-Traversal\)?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este artigo relaciona-se ao server de comunicação de vídeo Expressway do Cisco TelePresence.

### Q. Quando fizerem chama um controle do VCS usam uma licença local do atendimento (de NON-Traversal)?

A. Alguns chamam onde o controle do VCS toma a sinalização mas não o media é considerado uma **chamada local** e tomará uma licença do atendimento de **NON-Traversal**. Está abaixo uma lista de situações quando o controle do VCS toma a sinalização e os media; se o atendimento não encontra qualquens um critérios então é uma chamada local:

- atendimentos a ou de um server do traversal (isto é atendimentos do traversal do Firewall)
- chama que gatewayed (colaborado) entre H.323 e o SORVO no controle local do VCS
- chama que gatewayed (colaborado) entre o IPv4 e o IPv6 no controle local do VCS
- um SORVO PARA SORVER o atendimento quando um dos participantes for atrás de um NAT (a menos que ambos os valores-limite estão usando o GELO para o traversal NAT)

Note que um atendimento pode ser um traversal chama um VCS mas um local (NON-Traversal) chama um outro VCS na rota do atendimento, segundo se cada VCS na rota está exigido para tomar os media.

Um controle do VCS vem com 100 atendimentos do traversal e chamadas local 10, assim que você pode precisar de comprar licenças adicionais segundo o volume de atendimentos em sua rede. Contacte seu representante TANDBERG para mais informação.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)