

# Por que um valor-limite é registrado ainda ao VCS mesmo que eu adicione seus detalhes ao registro negue a lista?

## Índice

[Introdução](#)

[Por que um valor-limite é registrado ainda ao VCS mesmo que eu adicione seus detalhes ao registro negue a lista?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este artigo relaciona-se ao server de comunicação de vídeo Expressway do Cisco TelePresence.

**Q. Por que um valor-limite é registrado ainda ao VCS mesmo que eu adicione seus detalhes ao registro negue a lista?**

A. Adicionar uma entrada à lista da negação para um registro existente não suprime automaticamente desse registro do VCS. Você deve fazer este manualmente se você quer o registro ser removido imediatamente.

Para remover manualmente um registro do VCS, para navegar ao **estado > aos registros > pelo dispositivo**, para selecionar os registros que você deseja remover, e o clique **remove registro**.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)