

Atendimentos do VCS aos valores-limite não registrados com o URI sobre o DNS

Índice

[Introdução](#)

[URI sobre o DNS](#)

Introdução

Este documento descreve como usar o identificador de recurso uniforme (URI) através do Domain Name System (DNS) a fim chamar os valores-limite que não são registrados a um server de comunicação de vídeo do Cisco TelePresence (VCS).

URI sobre o DNS

Termine estas etapas a fim usar o DNS para chamar os valores-limite que não são registrados ao VCS ou ao local de seus vizinhos:

1. Navegue ao **sistema > ao DNS** a fim configurar no mínimo o VCS com os detalhes um servidor DNS que pode perguntar.
2. Crie e configurar uma zona DNS a fim procurar pelos URI a ser discados:

Navegue à **configuração > às zonas do VCS** e crie uma zona DNS.

Navegue à **configuração do VCS > às regras do Plano de discagem > de busca** e crie uma regra de busca.

Configurar a regra de busca para incluir um destes **modos**:

Algum aliás

Aliás compatibilidade de padrão (com uma corda do teste padrão que combine os URI a ser discados)

Ajuste o **alvo da regra** à zona DNS nova.

Tip: Para obter mais informações sobre da configuração da zona e do URI que discam do VCS através do DNS, refira a ajuda online ou o [guia do administrador](#) apropriado do [VCS de Cisco](#).