

# Permita PIMG de enviar o log ao servidor de SYSLOG

## Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

## Introdução

Este documento descreve as etapas para permitir o gateway de mídia IP PBX (PIMG) a fim registrar ao servidor de SYSLOG.

## Problema

Atualmente, um PIMG tem um buffer de registro curto, assim que uns eventos mais velhos overwritten rapidamente.

## Solução

A fim manter logs por uns períodos mais longos (especialmente para pesquisar defeitos), use estas etapas.

1. Entre à relação PIMG Admin.
2. Vá à **configuração** > aos **protocolos de Mgmt**.
3. Navegue ao **Syslog** da seção.
4. Povie estes campos:
  - Do “nos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT servidor de SYSLOG, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de seu servidor de SYSLOG.
  - Ajuste “alarmes ao Syslog permitido” a **sim**.
  - Ajuste do “a severidade de alarme mínima Syslog” à **informação**.
  - O grupo “diagnósticos segue ao Syslog permitido” a **sim**.
5. Submeta as mudanças.
6. Seu PIMG deve ser reiniciado. A fim fazer isto, vá ao **sistema** > ao **reinício** > à **unidade do reinício agora**.