

Conexão de unidade FAQ: Como eu restauro um PIMG/TIMG aos padrões de fábrica?

Índice

[Introdução](#)

[Como eu restauro um PIMG/TIMG aos padrões de fábrica?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como restaurar um gateway de mídia IP PBX (gateway de mídia PIMG)/T1 (TIMG) aos padrões de fábrica.

Como eu restauro um PIMG/TIMG aos padrões de fábrica?

Às vezes você pôde encontrá-lo necessário restaurar um PIMG/TIMG aos padrões de fábrica. Uma razão poderia ser você recebeu uma substituição PIMG e o endereço IP padrão não parece permiti-lo na unidade.

O processo para restaurar o gateway é mostrado aqui. Estas etapas foram tomadas do processo de Dialogics e o link à documentação real no Web site de Dialogics é alistado na seção Informação Relacionada deste documento.

A fim restaurar um gateway aos padrões de fábrica com a porta serial, termine estas etapas:

1. Conecte com o HyperTerminal em um PC Windows. Se sua conexão de unidade tem 2 portas COM, use a segunda porta a fim terminar este procedimento.
2. A taxa de baud das portas COM está listada abaixo. Recorde, se você manda 2 portas COM em sua unidade usar a segunda porta.**COM1**

Taxa de baud = 38400

Bit de interrupção = 1

Bit de dados = 8

Paridade = nenhuns

Controle de fluxo = nenhum

COM2

Taxa de baud = 115200

Bit de interrupção = 1

Bot dos dados = 8

Paridade = nenhuns

Controle de fluxo = nenhum

3. Conecte ao gateway através da porta serial com um cable modem nulo. A imprensa **entra** até que a alerta PIMG> apareça.
4. Na alerta, incorpore a **restauração** e pressione-a **entram**.
5. Quando você é pedido para validar seu pedido, para entrar **sim** ou **nenhum** e pressione **entram**. Você deve datilografar o " sim " inteiro da palavra a restauração não será executada de outra maneira que.

Os ajustes em seu gateway são restaurados agora aos padrões de fábrica. Após a restauração, o endereço IP de Gateway é **10.12.13.74**, o username é **admin** e a senha é **IpodAdmin** (diferenciando maiúsculas e minúsculas!). Você pode reiniciar seu gateway neste momento e reconfigurá-lo como necessário.

Informações Relacionadas

- [Como restaurar DMG 1000/2000 aos padrões de fábrica](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)

Note: A fim ver [como restaurar DMG 1000/2000 aos padrões de fábrica que](#) você precisa de criar um perfil depois que você clica o link para assinar dentro.