

Mude o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN em um gateway de voz de Cisco SPA3102

Índice

[Introdução](#)

[Como eu mudo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN de meu SPA3102?](#)

[Como eu permito o acesso WAN ao SPA3102?](#)

[Como eu salvar a configuração SPA3102?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Q. Como eu mudo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN de meu SPA3102?

A. Você deve mudar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN do SPA3102 a fim evitar conflitos de endereço IP entre os TERMAS e o roteador.

Termine estas etapas a fim mudar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN no SPA3102:

1. Conecte um computador à porta de LAN de SPA3102.
2. Alcance a página de instalação com base na Web do SPA3102. Refira o [acesso da página de instalação de SPA3102](#) para mais informação.
3. Na página de instalação SPA3102, clique **avançado**, e clique então a **instalação Lan**.
4. Incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT novo ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN. Este exemplo usa *192.168.1.0*.



5. O clique **submete todas as mudanças**. Depois que você aplica os ajustes, as repartições SPA3102. Você pode agora alcançar a página de instalação dos TERMAS através do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT novo LAN.

Q. Como eu permito o acesso WAN ao SPA3102?

A. Termine estas etapas a fim permitir o acesso WAN ao SPA3102:

1. Conecte um telefone analógico à porta PHONE1 do SPA3102.
2. Pegare o monofone e pressione a chave da estrela (*) quatro vezes: ****
3. Após os jogos do cumprimento, discar **110#** a fim recuperar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA3102.
4. Termine estas etapas a fim permitir o acesso WAN ao SPA3102: Discar **7932#**. Discar **1#** para permitir. Discar **1** para salvar.
5. Pendure acima o monofone.

Q. Como eu salvar a configuração SPA3102?

A. Há duas seções que devem ser salvar separadamente: o roteamento/configuração de rede de comunicação e a configuração de voz.

- **Distribuição/configuração de rede de comunicação** Abra um navegador, e incorpore os <device_IP_address >/admin/advanced de http://. Use a salvaguarda como característica em seu navegador a fim escrever a configuração a um arquivo único. No internet explorer, escolha o **arquivo > salvar como**, e escolha então o **página da web da salvaguarda** como o tipo lista de drop-down. Em Firefox, escolha a **página do arquivo > salvar como**, e escolha então o **página da web da salvaguarda** como o tipo lista de drop-down. Salvar o arquivo com

esta convenção de nomeação: *SPA3102Router_date_time.htm* Por exemplo:
SPA3102Router_Feb182009_09h18.html

- **Configuração de voz** Abra um navegador, e incorpore os `<device_IP_address>/admin/voice/advanced` de `http://`. Use a salvaguarda como característica em seu navegador a fim escrever a configuração a um arquivo único. No internet explorer, escolha o **arquivo > salvar como**, e escolha então o **página da web da** salvaguarda como o tipo lista de drop-down. Em Firefox, escolha a **página do arquivo > salvar como**, e escolha então o **página da web da** salvaguarda como o tipo lista de drop-down. Salvar o arquivo com esta convenção de nomeação: *SPA3102Voice_date_time.htm* Por exemplo:
SPA3102Voice_Feb182009_09h18.htm **Nota:** Uma vez que as configurações salvar, as suas senhas não indicam na primeira página.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)