

Estabelecer um PlayStation 2 com um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco

Índice

[Introdução](#)

[Como eu estabeleço um PlayStation 2 com um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

[Q. Como eu estabeleço um PlayStation 2 com um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

R.

Nota: Antes que você continue, note que a empresa de pequeno porte de Cisco não apoia a configuração de PlayStationregTag;2. Estas instruções dizem-lhe simplesmente como configurar o roteador para o PlayStationregTag;2, não o console próprio do jogo. Para o Suporte técnico no PS2regTag; , contato Sony.

A fim estabelecer um PlaystationregTag;2 no roteador da empresa de pequeno porte de Cisco, termine estas etapas:

Estabelecer o PlaystationregTag; 2
Configurar o roteador

Estabelecer o PlayStationregTag;2

Passo 1:

Depois que você instala seu adaptador de rede PlayStationregTag;2, conecte um regular em linha reta através do cabo de uma das portas numeradas no roteador. Obstrua a outra extremidade do cabo na porta Ethernet dos adaptadores de rede PlayStationregTag;2.

Passo 2:

Você deve atribuir um endereço IP estático em PlayStationregTag;2. Para fazer isso, consulte por favor sua documentação PlayStationregTag;2, ou clique-a [aqui](#). Neste exemplo "192.168.15.20" foi usado para o **endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT**, "255.255.255.0" para a **máscara de sub-rede**, "192.168.15.1" para o **gateway padrão**, e sua informação de DNS.

Uma vez que o PlayStationregTag;2 setup, termine as etapas na próxima seção a fim configurar o roteador da empresa de pequeno porte de Cisco.

Configurar o roteador

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web do roteador. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do roteador se publica, clique **aplicativos e jogo > DMZ**.

Passo 3:

Selecione **permitido**, e incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT PlayStationregTag;2 ao campo do **endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host DMZ**.

Passo 4:

Clique .

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)