

# O logotipo do URL ocioso não indica em Cisco 7960/7940 de telefone IP LCD

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento mostra como indicar um logotipo do URL ocioso após uma estadia preselected da inatividade no Liquid Crystal Display do Cisco IP Phone 7960/7940 (LCD).

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Cisco recomenda que você tem o conhecimento da administração do CallManager da Cisco antes que você use a informação neste documento.

### [Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada em Cisco CallManager versão 3.1 ou em mais tarde.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## [Problema](#)

O logotipo do URL ocioso não indica no telefone.

## Solução

Assegure-se de que você estabeleça a configuração para indicar corretamente logotipos do URL ocioso. Conclua estes passos:

1. Escolha o **sistema > parâmetros de empreendimento** do indicador da administração do



CallManager da Cisco.

2. Incorpore a URL do logotipo que você quer indicar no campo da quietude URL.

URL Directories	<input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as"/>	
URL Help*	<input type="text" value="http://10.48.79.36/help"/>	
URL Idle	<input type="text" value="http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp"/>	
URL Idle Time	<input type="text" value="0"/>	0
URL Information	<input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast"/>	
URL Messages	<input type="text"/>	
URL Proxv	<input type="text"/>	

3. Incorpore um valor que seja maior de zero (0) no campo do tempo ocioso URL. Este valor indica a quantidade de tempo ocioso que passa antes da ativação do logotipo que você selecionou em etapa 2. Se você ajustou este valor a zero, do URL ocioso do logotipo os indicadores

**nunca.**

URL Directories	<input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as"/>	
URL Help*	<input type="text" value="http://10.48.79.36/help"/>	
URL Idle	<input type="text" value="http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp"/>	
URL Idle Time	<input type="text" value="0"/>	0
URL Information	<input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast"/>	
URL Messages	<input type="text"/>	
URL Proxv	<input type="text"/>	

**Nota:** Os parâmetros que indicam neste indicador são parâmetros globais. A fim ajustar um valor diferente para um telefone particular, mude o valor do campo da quietude URL e do campo do tempo ocioso URL sob a configuração telefônica. Se não, o campo do temporizador de ociosidade na configuração telefônica está vazio, porque este exemplo.

The screenshot shows a configuration page for a Cisco IP Phone. The top section is titled "Cisco IP Phone - External Data Locations (leave blank to)". It contains several input fields for "Information", "Directory", "Messages", "Services", "Authentication Server", "Proxy Server", "Idle", and "Idle Timer (seconds)". The "Idle" field and its corresponding "Idle Timer (seconds)" field are circled in red. Below this section is the "Extension Mobility (Device Profile) Information" section, which includes a checkbox for "Enable Extension Mobility Feature", a dropdown menu for "Log Out Profile" (currently set to "Not Selected"), and three fields for "Log In User ID", "Log In Time", and "Log Out Time", all of which are currently set to "< None >".

mostra:

Not

a: Escolha o **dispositivo** > o **telefone IP** > a busca para seu telefone a fim encontrar esta configuração telefônica.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte de Produtos de Comunicação de Voz e de IP](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)