

# Recuperação de senha do dispositivo do lugar

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Convenções](#)

[Dispositivo do lugar do Cisco 2700 Series](#)

[Conecte ao dispositivo do lugar](#)

[Procedimento de recuperação de senha passo a passo](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento descreve como recuperar uma senha root do dispositivo do lugar do Cisco 2700 Series.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## [Dispositivo do lugar do Cisco 2700 Series](#)

O procedimento para a recuperação de senha explicada neste documento aplica-se para todas as versões do dispositivo do lugar de Cisco.

### [Conecte ao dispositivo do lugar](#)

Termine as etapas a fim conectar à porta de Console do dispositivo do lugar:

**Nota:** Use um cabo do console para conectar à porta de Console. Outros cabos, como reto-atraves de, não trabalham na porta de Console.

1. Use um cabo straight-through com o homem 9-pin aos conectores fêmeas 9-pin a fim

conectar a porta COM1 ou COM2 em seu computador à porta RS-232 no dispositivo do lugar.

2. Abra um programa de simulação terminal em seu computador. **Nota:** Estas instruções descrevem o uso do Microsoft HyperTerminal como o programa de simulação terminal. Outros programas são semelhantes.
3. Dê entrada com um nome no indicador da descrição de conexão.
4. Selecione um ícone para a conexão.
5. Clique em **OK**.
6. Na conexão ao indicador, use a conexão usando o menu de destruição a fim escolher a porta onde o cabo é conectado.
7. Clique em **OK**.
8. No indicador das configurações de porta, faça estas seleções: Bits por segundo (baud): **9600** Bits de dados: **8** Paridade Nenhum Bits de parada: **1** Controle de fluxo: Nenhum
9. Clique em **OK**.
10. Pressione Enter.

## [Procedimento de recuperação de senha passo a passo](#)

Termine estas etapas a fim recuperar a senha root do dispositivo do lugar:

1. Você precisa de recarregar o sistema e a espera para que este indicador apareça. O sistema não fica aqui por muito tempo, assim que você tem que ser muito rápido quando você vê este indicador.
2. Uma vez que este indicador aparece, pressione o **Esc** a fim incorporar o menu da bota.
3. Selecione **Red Hat Enterprise Linux ES (2.4.21-32.ELsmp)**, a seguir pressione **e** a fim editar.
4. Navegue à linha que começa com o **núcleo da** palavra, a seguir pressionam o **E**. Este indicador aparece:
5. Vá à extremidade da linha. Incorpore um espaço (para deixar um espaço vazio), a seguir incorpore **1** e pressione-o **entram**.
6. Salvar as mudanças, a seguir pressione o **B**. Este indicador será retornado.
7. Pressione **b** a fim começar a bota. A sequência de inicialização pode começar, e na extremidade você recebe uma alerta do shell. **Nota:** A alerta do shell não aparece se você estabeleceu uma senha de modo do usuário único.
8. Você pode mudar a senha root com o **comando passwd**. Então, incorpore e confirme a senha nova.
9. Incorpore a **repartição na** alerta do shell a fim recarregar o sistema.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Dispositivo wireless FAQ do lugar](#)
- [Aplicação de localização sem fio da Cisco que obtém o guia começado \(liberação 5.1 e mais atrasados\)](#)
- [Guia de configuração de ferramenta do lugar de Cisco, liberação 6.0](#)
- [Página de Suporte Wireless](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)