



## Como gerenciar a lista de prioridade de endereçamento

---

- [Sobre a lista de prioridade de endereçamento, na página 1](#)
- [Como alterar sua lista de prioridade de endereçamento, na página 1](#)

### Sobre a lista de prioridade de endereçamento

Sua lista de prioridade de endereçamento direciona o Cisco Unity Connection a priorizar destinatários que você definir, semelhante a uma lista de "colegas". Quando você estiver endereçando uma mensagem e o Connection localizar vários correspondentes para o nome de um destinatário baseado em uma soletração parcial ou na maneira como você diz o nome, os nomes que corresponderem e que também estiverem na lista de prioridade de endereçamento serão apresentados primeiro. Isso permite que você localize e selecione os destinatários pretendidos mais rapidamente.

O Connection pode também automaticamente adicionar nomes de destinatários à sua lista de prioridade de endereçamento quando você enviar mensagens a eles e ajustar a prioridade dos nomes da lista com base na frequência que você envia mensagens para cada um deles.



---

#### Observação

O administrador do Connection determina se você pode revisar e modificar sua lista de prioridade de endereçamento e se o Connection adiciona automaticamente nomes à lista com base no uso.

---

### Como alterar sua lista de prioridade de endereçamento

Você pode adicionar usuários, contatos e listas de distribuição em sua lista de prioridade de endereçamento, revisar a lista e remover nomes da lista. Sua lista de prioridade de endereçamento pode conter também nomes que o Cisco Unity Connection adicionou automaticamente com base em seu histórico de endereçamento de mensagens.

## Como alterar a lista de prioridade de endereçamento utilizando o teclado do telefone

---

- Etapa 1** Chame e inicie sessão no Connection.
- Etapa 2** No menu principal, selecione a opção **Setup Options** (Opções de configuração), depois **Message Settings** (Configurações de mensagens) e **Addressing Priority List** (Lista de prioridade de endereçamento).
- Etapa 3** Siga os avisos para adicionar e rever ou remover membros de sua lista de prioridade de endereçamento. Depois que você rever os nomes na lista, o Connection apresentará os nomes em ordem alfabética por sobrenome (para usuários e contatos) ou pelo nome para exibição (para listas de distribuição).
- 

## Como alterar a lista de prioridade de endereçamento utilizando comandos de VOZ

---

- Etapa 1** Chame e inicie sessão no Connection.
- Etapa 2** Quando o Connection perguntar: "What do you want to do?" (O que você deseja fazer?), diga: "Setup Options". (Opções de configuração) (O Connection alterna temporariamente para o teclado do telefone.)
- Etapa 3** No teclado do telefone, selecione a opção **Message Settings** (Configurações de mensagem), depois **Addressing Priority List** (Lista de prioridade de endereçamento).
- Etapa 4** Siga os avisos para adicionar e rever ou remover membros de sua lista de prioridade de endereçamento. Depois que você rever os nomes na lista, o Connection apresentará os nomes em ordem alfabética por sobrenome (para usuários e contatos) ou pelo nome para exibição (para listas de distribuição).
- Dica** Para voltar a utilizar comandos de voz, mantenha a tecla \* pressionada até ouvir o aviso "Voice Command Conversation" (Conversação por comando de voz).
-