

# Содержание

[Введение](#)

[Почему Moví 2.0 не пытается соединиться с Внешним VCS?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence Moví.

### Вопрос. Почему Moví 2.0 не пытается соединиться с Внешним VCS?

Если соединение с Внутренним VCS отказало, **О. Moví 2.1** и позже будет всегда пытаться обратиться к Внешнему VCS.

Если бы запрос DNS отказал для заданного значения для Внутреннего VCS, Moví 2.0 только попытался бы соединиться с настроенным Внешним VCS.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)