

Столкновение с трудностями отсутствия тонового сигнала при нажатии кнопки вызова Cordless Internet Telephony Kit

Содержание

[Введение](#)

[Если я не получаю тонального сигнала готовности к набору номера при нажатии Вызывной кнопки на моем беспроводном IP-телефоне, что я могу сделать?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Если я не получаю тонального сигнала готовности к набору номера при нажатии Вызывной кнопки на моем беспроводном IP-телефоне, что я могу сделать? О.](#)

Если вы не слышите тонального сигнала готовности к набору номера после нажатия **Вызывной кнопки** по телефону, это, может быть из-за базовой станции, которая должным образом не связана с телефонной линией, телефоном, который является слишком далеко от диапазона базовой станции и емкости низкого уровня заряда. Для решения этого выполните действия ниже.

Шаг 1:

Удостоверьтесь, что телефонный шнур RJ-11 должным образом связан с **Линейным портом** базовой станции и телефонной настенной розетки.

Шаг 2:

Удостоверьтесь, что включена базовая станция.

Шаг 3:

Подвиньте телефон поближе к базовой станции. Это уже может быть вне диапазона.

Шаг 4. :

Разместите телефон в зарядное устройство для перезарядки аккумуляторов.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)

